



Udržujte v čistotě


Osoušeč rukou Dyson Airblade Mk2 byste měli čistit každý den. Budete-li postupovat podle těchto 3 jednoduchých kroků, zajistíte optimální funkci svého přístroje, jenž zůstane stále hygienický. Nesprávný způsob čištění nebo použití nevhodného čisticího prostředku může vést ke ztrátě záruky.



Všechny plochy osoušeče ošetřete jemným čisticím prostředkem bez pevných částic. Zvláštní péči byste měli věnovat těsněním a bočním stranám přístroje.



PRAVIDELNĚ čistěte přívody vzduchu na základně.



Očistěte i podlahu pod přístrojem a kolem něj. Na vytížených místech možná bude nutné čistit stěnu častěji.

Důležité informace

Nepoužívejte k čištění přístroje tlakovou vodu.

Veškeré čisticí prostředky byste měli použít podle návodu k jejich použití (týká se i správného ředění čisticího prostředku).

Je-li přístroj vystaven působení čisticího prostředku příliš dlouho, vytvoří se na něm film. To může snížit účinnost antimikrobiálního povlaku.

Veškeré chemické přípravky, jimiž chcete osoušeč čistit, byste měli nejdříve vyzkoušet na skrytém místě, a ověřit si tak jejich vhodnost. Kromě čisticích prostředků věnujte pozornost také látkám, které mohou přístroj poškodit, zejména oleje a přípravky na bázi alkoholu.

Pokyny pro použití chemických látek

K čištění lze použít většinu čisticích prostředků. Niže jsou uvedeny některé z prostředků, které mohou přístroj poškodit.

NEPOUŽÍVEJTE:



- Směsi alkoholu a kyseliny
- Alkohol
- Prostředky na bázi rozpouštědel / olejů
- Kvartérní amoniové sloučeniny
- Zásadité bělicí roztoky
- Pěnové přísady
- Bělicí nebo abrazivní přípravky

Sada pro výměnu filtru

Tato sada, jež byla navržena pro často využívané přístroje, obsahuje vše potřebné pro výměnu HEPA filtru přístroje přímo v místě jeho instalace.

Chcete-li získat více informací, obraťte se na nás:
00800 777 55 777
office.cz@cleantec.eu
www.dysonairblade.cz